

スイートデコレーション『取扱ガイド』

安全かつ快適にご使用いただくために必ず注意事項を守ってください。

この度はスイートデコレーションをご利用いただき誠にありがとうございます。

ご購入の製品を安全にご使用いただくために、この『取扱ガイド』をよくお読みいただき、正しいお取扱いをお願いします。

他に個別の説明書がある場合は、それらの注意事項も必ず守ってご使用ください。取扱ガイドと一緒に保管してください。

一般家庭での使用を目的にした製品です。業務用や製品本来の用途以外での使用や改造はしないでください。

万一、製品に異常や不具合が発生した場合は、直ちに使用を中止してご購入の店舗までご連絡ください。

警告	誤った取扱をすると人身事故の可能性が想定される内容です	注意	誤った取扱をすると物的損害の可能性が想定される内容です
-----------	-----------------------------	-----------	-----------------------------

ご使用の前に

組立の注意事項

注意 	説明書をよく読んで正しく組立ててください。	注意 	床をキズつけないように敷物などで床を保護してから組立ててください。
注意 	部品の種類と数を確認してから正しく組立ててください。	注意 	安全のため2人以上で組立ててください。

設置の注意事項

警告 	ストーブなど火気の近くには絶対に設置しないでください。火災の原因になります。	警告 	設置後は十分に部屋の換気をしてください。塗料や接着剤などの影響で過敏症や肌の弱い方にアレルギー反応がでる場合があります。
注意 	冷暖房の冷気や熱、加湿器の霧があたる場所には設置しないでください。変色・ゆがみ・破損の原因になります。	注意 	床面に安定するようにしっかりと設置してください。不安定な状態でのご使用は転倒・ゆがみ・破損の原因になります。
注意 	製品を引きずらないで、必ず2人以上で持ち上げてください。製品の破損や変形、床をキズつける原因になります。	注意 	床暖房をお使いの場所には、床暖房対応のフェルトや敷物で床面を保護してください。接地面の変形・変色・移染の原因になります。
注意 	フローリング・クッションフロア・畳の上に設置する場合は、家具用フェルトや敷物で保護してください。床面のキズや変色の原因になります。	注意 	日当たりのよい場所では、カーテンなどで直射日光を避けてください。変色や変形の原因になります
注意 	高温多湿になりやすい場所では、空気が流れるように壁から少し（約10cm）離して設置し、お部屋の換気もしてください。カビやダニの発生原因になります。	注意 	合成皮革、人工繊維、革製品は、お部屋の壁に触れないように設置してください。化学反応による変色や移染の原因になります。

使用上の注意

ソファ・イス

警告 	ソファで小さなお子様を寝かせることは絶対にしないでください。身体が挟まったり窒息の原因になりますので必ずベビー専用ベッドをご使用ください。	警告 	ソファの可動部や本体の隙間には絶対に手足を入れないでください。ケガの原因になります。
警告 	イスやソファの上に立ち上がったり飛び跳ねたりしないでください。破損や転倒によるケガの原因になります。	警告 	可動式の足置き部には座らないでください。また使用中以外は閉じてください。破損や転倒によるケガの原因になります。
注意 	使用中は、敷物を敷くか脚にフェルトを貼るなどしてください。床のキズや変色の原因になります。	注意 	革や布は湿気に弱いため、衣類が濡れた状態では使用しないでください。変色・移染・カビ発生の原因になります。
注意 	回転・可動式のイスやソファは、周囲の壁や物に当たらないように十分な間隔をとってご使用ください。		

ベッド・マットレス

警告 	乳幼児を1人で寝かせることは絶対にしないでください。転落や窒息の原因になりますので必ずベビー専用ベッドをご使用ください。	警告 	折りたたみやリクライニングなど可動部の隙間には絶対に手足を入れないでください。ケガの原因になります。
警告 	ベッドの上に立ち上がったり飛び跳ねたりしないでください。破損や転倒によるケガの原因になります。	注意 	ベッドを移動する際は、必ず分解してください。組立てた状態での移動は破損や変形の原因になります。
注意 	マットレスは無理に曲げたりしないでください。破損や変形の原因になります。		

机・テーブル

警告 	天板の上には絶対に乗らないでください。破損や転倒によるケガの原因になります。	注意 	熱くなっているものを直接置かないでください。変色や変形の原因になります。
注意 	水滴やぬれた布巾などを放置しないでください。表面材の変色や変形の原因になります。	注意 	先の硬いボールペンなど筆記具を使用する場合は、保護マットや下敷きなどを敷いてください。キズやへこみの原因になります。

収納家具

警告 	引出しや扉などに乗ったりぶら下がったりしないでください。破損や転倒によるケガの原因になります。	警告 	引出しや扉をいくつも同時に開けないでください。家具が転倒してケガの原因になります。
警告 	引出しや扉などの可動部を開閉する際は、手や指を挟まないように注意してください。ケガの原因になります。	注意 	汗や水分を含んだ衣類をそのまま収納しないでください。衣類の湿気がカビの原因になります。

耐荷重

 警告	耐荷重の範囲内でご使用ください。 ケガや破損・変形の原因になります。	 警告	偏ったり、部分集中するような荷重をかけないでください。 耐荷重の範囲内であっても、ケガや破損・変形の原因になります。
---	---------------------------------------	--	---

ガラス/鏡/天然石製品

 警告	これらの素材は割れやすいものです。小さな衝撃でも割れる場合がありますので 慎重に取り扱ってください。ケガや破損の原因になります。	 警告	これらの素材は温度差により割れる場合があります。 冷気や熱が直接当たらないようにしてください。ケガや破損の原因になります。
 注意	これらの素材面に直接物を置かないでください。 キズや破損の原因になりますので必ず敷物を敷いてください。	 注意	これらの素材は湿気のある場所での使用を避けてください。 変色・変形・剥離・脱落の原因になります。
 注意	これらの素材の天板を移動する場合は、床面に対して立てた状態にしてください。 床面と水平の状態で移動すると、重みで割れる場合があります。		

照明/コンセント付製品

 警告	電気器具は正しく取り扱ってください。 誤った使用をすると火災や感電などの事故や故障の原因になります。	 警告	電気器具は絶対に分解や改造をしないでください。火災や事故の原因になります。
 警告	コンセントから抜く場合は、コードを引っ張らずプラグ部分を持って抜いてください。 火災や事故の原因になります。	 警告	電源コードを無理に曲げたり、家具など重いものを載せないようにしてください。 火災や事故の原因になります。
 警告	コンセントに家電製品を接続する場合は、合計消費電力の範囲内でご使用ください。 範囲を超えた使用は火災や事故の原因になります。	 警告	コンセントに家電製品を接続する場合は、必ず家電製品の説明書の指示にしたがって ください。事故や故障の原因になります。
 警告	ぬれた手で扱ったり、湿気や水分の多い場所では使用しないでください。 感電や故障の原因になります。	 警告	コンセントにホコリがたまらないように定期的に掃除をしてください。 火災や事故の原因になります。
 警告	長時間使用されない場合は、差込プラグをコンセントから抜いてください。 火災や故障の原因になります。	 警告	照明のランプは指定されたもの以外は使用しないでください。 火災や故障の原因になります。
 警告	点灯中や消灯直後のランプや器具には手を触れないでください。 やけどやケガの原因になります。		

キャスター付製品

 警告	キャスター付き製品の上に立ったり押して遊んだりしないでください。 転倒によるケガや破損の原因になります。	 注意	キャスターと床面の摩擦によりキズがつく場合があります。 フローリングなどキズつきやすい床は敷物を敷いてご使用ください。
---	---	--	--

長くご使用いただくために

お手入れ方法

 硬くしぼった布で拭くのが基本です。著しい汚れは中性洗剤を薄めて落としてください。 必ず洗剤と水分を完全に拭き取ってください。	 ガラスや金属製品は、柔らかい布で乾拭きしてください。キズやサビの原因になります。
 専用クリーナーなどをお使いになる場合は、必ず説明書の指示にしたがってください。	 睡眠時の発汗による湿気を吸収させるため、マットレスにはカバーやパッドを使っ てください。
 向き指定のないマットレスは、半年に1度の頻度で頭側と足側、表面と裏面の向きを 替えてください。	 使用中にネジ類がゆるむ場合があります。定期的に点検して締めなおしてください。

廃棄処分

 製品を廃棄処分される際は、お住いの自治体の指示にしたがってください。
--

天災などの不可抗力、お取扱いの不注意、不当な修理改造、取扱ガイドをお守りいただけなかった場合の不具合等は対応しかねる場合もございます。

スイートデコレーション『取扱ガイド』（カーペット・敷物製品）

安全かつ快適にご使用いただくために必ず注意事項を守ってください

この度はスイートデコレーションをご利用いただき誠にありがとうございます。
ご購入の製品を安全にご使用いただくために、この『取扱ガイド』をよくお読みいただき、正しいお取扱いをお願いします。
他に個別の説明書がある場合は、それらの注意事項も必ず守ってご使用ください。取扱ガイドと一緒に保管してください。
一般家庭での使用を目的にした製品です。業務用や製品本来の用途以外での使用や改造はしないでください。
万一、製品に異常や不具合が発生した場合は、直ちに使用を中止してご購入の店舗までご連絡ください。

警告	誤った取扱いをすると人身事故の可能性が想定される内容です	注意	誤った取扱いをすると物的損害の可能性が想定される内容です
----	------------------------------	----	------------------------------

▼ご使用の前に

設置の注意事項

 警告	ストーブなど火気の近くには絶対に設置しないでください。 火災の原因になります。	 警告	設置後は十分に部屋の換気をしてください。 素材によっては、過敏症や肌の弱い方にアレルギー反応がでる場合があります。
 注意	冷暖房の冷気や熱、加湿器の霧があたる場所には設置しないでください。 変色・ゆがみ・破損の原因になります。	 注意	安定するようにしっかりと設置してください。 不安定な状態でのご使用は転倒・ゆがみ・破損の原因になります。
 注意	製品を引きずらないでください。 破損や変形、床をキズつける原因になります。	 注意	床暖房をお使いの場所には、対応のフェルトや敷物で床面を保護してください。 床面の変形・変色・移染の原因になります。
 注意	日当たりのよい場所では、カーテンなどで直射日光を避けてください。 変色や変形の原因になります。	 注意	高温多湿になりやすい場所では、空気が流れる位置に設置し、換気もしてください。 床面のいたみや、カビ・ダニの発生原因になります。
 注意	付属品がある場合は、種類と数を確認してから設置してください。	 注意	床や家屋、周辺のモノをキズつけないように注意して設置してください。

▼ご使用上の注意

敷物の特性

 注意	素材には、固有のニオイがあります。 気になる時は、換気をより頻繁に行なってください。	 注意	新しい製品は、余分な遊び毛が出る場合があります。 十分な掃除機かけを行なってください。
 注意	新しい製品は、巻くぐせや畳みジワが残ることがあります。 時間の経過とともに解消されます。	 注意	ご使用中の摩擦で毛羽が抜けやすくなります。 定期的に掃除機をかけてください。
 注意	濡れた状態で放置や摩擦は避けてください。 色落ち、色ムラ、縮み、シワなどの原因になります。	 注意	フローリングや塩化ビニルの床面では、素材の成分と反応して、 床面が変色したり裏面のゴムが付着する場合があります。

取扱の注意事項

 警告	めくれ、たわみのない状態で使用してください。 つまずいたり、転倒によるケガの原因になります。	 警告	フローリングなど滑りやすい床面では、すべり止めシートなどをご利用ください。 転倒によるケガの原因になります。
 注意	家具の脚や突起物などによる局部荷重は避けてください。 へこみ跡の原因になります。	 注意	長期間敷いたままにせず、移動や床面の空拭きで、通気と水分除去をしてください。 変色・汚損など、床面をいためる原因になります。

▼長くご使用いただくために

お手入れの方法

 注意	洗濯可能な製品は、洗濯絵表示にしたがって取り扱ってください。 表示以外での取扱いは、破損や性能低下の原因になります。	 注意	パイルのほつれや飛び出しは、引き抜いたりしないでください。 ハサミで丁寧に切りそろえてください。
 注意	汚れた場合はできるだけ早く除去してください。 時間の経過とともに除去しにくくなります。	 注意	部分的な汚れはカーペット用の中性洗剤を使って、叩くように拭き取ってください。 漂白剤や化学薬品は使用しないでください。
 注意	日常的に、粗ゴミを取ってから掃除機でホコリを吸い取ってください。	 注意	日常のお掃除だけでは取り除けない汚れが蓄積します。 クリーニングなど、定期的なお手入れを行なってください。
 注意	保管する時は折り曲げたりせず、製品を丸めて紙または布で包装して、 湿気の少ない所に横に寝かせてください。	 注意	ウレタンなどのクッション材や、ゴムや樹脂の滑り止めは、経年劣化します。 日常的に、通気と水分除去をおねがいします。

廃棄処分

	廃棄処分される場合は、お住まいの自治体の指示にしたがってください。
--	-----------------------------------

天災などの不可抗力、不当な修理改造、取扱ガイドをお守りいただけなかった場合など、品質保証基準外の不具合は対応いたしかねる場合がございます。